

# ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО ПРИНТЕРА

Алгоритм обновления актуален для версии ПО 5.358

Перед обновлением убедитесь, что в окне Polygon X «Конфигурация > Менеджер профилей пластика» сохранены все созданные ранее профили материалов (кроме стандартных).

Для обновления внутреннего ПО 3D принтера следуйте инструкции:

1. Скачайте актуальную версию прошивки с нашего сайта.
2. Отформатируйте USB flash-накопитель (файловая система FAT32, рекомендуемый объём — до 16 Гб).
3. Запишите файл обновления **image.bin** на USB flash-накопитель в корневую папку.
4. Установите USB flash-накопитель в разъём USB-A.
5. В меню принтера выберите «Сервис > Обновить ПО».
6. Вам будет предложено восстановление настроек по умолчанию. Выберите «Нет».
7. 3D принтер запишет основные настройки в отдельный файл на USB flash-накопителе и начнёт обновление системы. Убедитесь, что операции «Очистка ПЗУ» и «Загрузка» прошли без прерываний.<sup>1</sup>
8. После завершения обновления ПО откроется меню принтера.
9. После обновления требуется дополнительно провести калибровку системы очистки через меню «Сервис > Калибровка системы очистки ПГ».

**i**

В случае, если после обновления калибровка системы очистки невозможна, повторите операцию обновления с восстановлением настроек по умолчанию (выберите «Да» в пункте 6). После такого обновления необходимо настроить системы принтера заново:

- назначить профили материалов для каждого сопла в меню «Пластик > Профили > Выбрать профиль»;
- настроить прижим сопла к столу в меню «Сервис > Настройка прижима сопла»;
- откалибровать энкодеры в меню «Настройки > Калибровка энкодеров»;
- настроить совмещение сопел в меню «Сервис > Совмещение сопел» (для Designer X PRO и Designer XL PRO).

<sup>1</sup> В случае, если операции «Очистка ПЗУ» или «Загрузка» завершились преждевременно или не завершились, повторите алгоритм обновления, используя другой USB Flash-накопитель.